formbar



Wandregal

E1, Stand: Januar 2021

Hinweise vor dem Aufbau

Bevor Sie Ihr Möbel aufbauen, lesen Sie sich bitte die Anleitungen sorgfältig durch.

Das form.bar-Prinzip

Jedes form.bar-Möbel ist einzigartig. Daher kann es auch bei jedem Aufbau Besonderheiten geben. Mit unseren verschiedenen beispielhaften Anleitungen erhalten Sie ein grundsätzliches Verständnis für das form.bar-Prinzip. Je nach Ihren speziellen Gegebenheiten vor Ort bzw. der Art Ihres Möbels muss der Aufbau gemäß der Anleitung sowie weiterer Beschreibungen individuell angepasst erfolgen. Sollten Sie dabei Unterstützung benötigen, ist unser Design-Team gerne für Sie da.

Besonderheiten



Wenn bei Ihrem Möbel der unterste Regalboden auf dem Boden aufliegt oder der Deckel ggf. mit Verbindern fixiert ist, beachten Sie bitte **vor dem Aufbau** des gesamten Möbels das beiliegende Zusatzblatt Z6.



Sollten wir Ihnen eine oder beide Seiten Ihres Möbels bündig geplant haben, beachten Sie bitte **vor dem Aufbau** des gesamten Möbels das beiliegende Zusatzblatt Z8.

Ort Vorbereitung

Bauen Sie Ihr Möbel idealerweise zu zweit auf.

Vor dem finalen Standplatz des Möbels sollte Platz geschaffen werden, so dass das Möbel problemlos aufgestellt werden kann.

Um Schäden am Möbelstück und dem Boden zu verhindern, empfehlen wir eine weiche Unterlage (z.B. Kartons, einen Teppich oder einer Decke).





Hilfreiche Werkzeuge für den Aufbau



Zubehör

Schrauben für die Wangenhängebeschläge



Wangenhängebeschläge Rechts und Links



Aufhängeplatte

1

Um den Aufbau einfacher zu gestalten, ist jedes Element des Möbels gekennzeichnet.

Die horizontalen Elemente sind in der Regel auf der Unterseite nummeriert.

Vertikale Elemente sind auf der linken Seite mit Buchstaben gekennzeichnet.

Horizontale Regalbretter



Vertikale Regalbretter



2

Beginnen Sie, indem Sie die Wangenhängebeschläge von hinten in die Fräsungen der vertikalen Elemente einsetzen. Schrauben Sie diese fest.

Bitte beachten Sie,
dass der mit L markierte Hängebeschlag in die Vertikale A gesetzt werden muss.







3

Nutzen Sie eine Vertikale als Referenz, um die passende Position des Regals an der Wand zu definieren. Markieren Sie die Position des Hakens an der Wand. Messen Sie dann den Abstand der Markierung zum Boden und übertragen diesen an einer anderen Stelle an der Wand und verbinden diese (wenn möglich mit einer Wasserwaage).

Um die Abstände der Aufhängeplatten zu ermitteln, können Sie eine der Horizontalen als verwenden. An der Linie anhaltend markieren Sie jeweils die Mitte der Nut.



4

Befestigen Sie die Aufhängeplatten an den entsprechenden Markierungen. Verwenden Sie für Ihre Wandstruktur geeigneten Dübel und Schrauben.



5

Um den weiteren Aufbau zu vereinfachen, drehen Sie die Haken der Hängebeschlage vollständig in die Vertikale ein, indem Sie einen Sechskantschlüssel in das untere Loch einsetzen und gegen den Uhrzeigersinn drehen.



Stellen Sie nun die Vertikalen für den Aufbau des Möbels auf.



6

Stecken Sie die Horizontalen in die Vertikalen ein. Wiederholen Sie den Vorgang von unten nach oben mit den restlichen horizontalen Elementen.



7

Sobald das Möbel aufgebaut ist, kann es an die Wand gehängt werden.

Drehen Sie dafür im unteren Loch an der Vertikale mit einem Sechskantschlüssel die Haken im Uhrzeigersinn vollständig aus den Vertikalen raus.

Heben Sie das Möbel vorsichtig an und hängen Sie es in die Aufhängeplatten.









8

Um die Position des Hängeregals an der Wand zu optimieren, können Sie den Haken nun an den beiden Löchern an den Vertikalen verstellen. Wir empfehlen dabei die Verwendung einer Wasserwaage.

Mit dem unteren Loch können Sie den Abstand des Regals zur Wand anpassen.

Mit dem oberen Loch können Sie den Haken jeder Vertikale nach oben oder unten nachjustieren.





9

Der Aufbau ist abgeschlossen.
Viel Freude mit Ihrem neuen
form.bar-Möbel!



Pflegehinweise

Für die Reinigung und die Pflege Ihres Möbelstückes verwenden Sie am besten ein leicht angefeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf dem Möbelstück zurückbleibt.

Reinigen Sie Ihr Möbelstück niemals mit scharfen Gegenständen oder reizenden Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche angreifen können.

Problemlösung

Im Falle einer Reklamation können Sie in Ihrer Bestellung auf unserer Website eine Reklamation erheben. Somit erhalten nicht nur wir, sondern auch der Fertigungsbetrieb alle nötigen Informationen dazu.

Bitte ergänzen Sie Ihre Reklamation mit Fotos, da sich so Probleme besser analysieren lassen. (z.B. Fotos von der beschädigten Verpackung, Fotos vom Schaden nach Entpacken, usw.)

Falls es zu Verkantungen kommt

Falls die Möbelböden beim Aufbau verkanten, empfehlen wir das Möbel erneut ab- und aufzubauen oder die Schlitze der Möbelböden mit einem handelsüblichen mittelkörnigen Schleifpapier kurz anzuschleifen. (Das Holz kann bei der Lieferung Feuchtigkeit gezogen haben, wodurch sich die Holzfasern etwas aufstellen.)

Hilfe und Kontakt

Falls Sie Hilfe benötigen, Fragen oder eine Reklamation haben, kontaktieren Sie uns gerne durch unser Webseite.

www.form.bar